

Configuración del panel táctil de SD

La primera vez que se pone en marcha el horno, se presenta el modo de configuración rápida del panel, donde se elige el idioma, la escala de temperaturas y el ajuste de fecha y hora. También se activa un programa de combustión. Este modo sólo se muestra una vez y si no se hace la configuración ahora, deberá hacerse mediante el **MENÚ DE SERVICIO** (ver el manual).

El programa de combustión se activará en cuanto se muestre la imagen en el panel. El programa de combustión tiene una duración aproximada de 3 horas y elimina de forma benigna la humedad, etcétera, de bandejas y hogares. Durante este tiempo el horno humea y se recomienda no cocer ningún producto hasta que se acabe el olor (para la desactivación, ver el manual).



Puesta en marcha del horno

La puesta en marcha/parada de la cámara del horno se hacen pulsando el logotipo de S-D en la parte superior del panel. El horno empieza inmediatamente a calentarse hacia la última temperatura ajustada.



Cocción manual

Para ir al modo de cocción manual, pulsar **COCCIÓN MANUAL** en la página inicial. Aquí se elige la temperatura, el tiempo de cocción, el tiempo de vapor y la posición de regulador, pulsando -/+ en el símbolo correspondiente.



Ajuste de temperatura del calor inferior

Si el calor inferior debe ser distinto del calor del horno, se ajusta con este botón . Intervalo de temperaturas entre -40 °C y +80 °C en relación con el calor del horno. El cambio se hace con el botón -/+ que aparece cuando se pulsa el ajuste de temperatura.

Posición de regulador

El regulador motorizado se maneja con los 2 botones del panel.



La marca amarilla indica la posición en que está el regulador.

Generador de vapor

Si el símbolo de vapor tiene color rojo, es señal de que el generador de vapor no ha alcanzado su temperatura de trabajo y no será posible iniciar el programa de cocción si la receta requiere vapor: se tarda unos 30 minutos en calentar el generador de vapor frío.

Para poner en marcha/parar el generador de vapor, pulsar el símbolo de valor durante 2 segundos.



Para iniciar el programa de cocción, pulsar **INICIO** en el panel. El eventual vapor se aporta directamente al iniciarse el programa. Cuando la cuenta atrás del tiempo de cocción llega a cero minutos, el horno alerta con una señal acústica. Los tiempos y las temperaturas se pueden cambiar durante la cocción con el botón -/+.

